

MANUAL

GRACIAS POR SU CONFIANZA AL COMPRAR EL CIGARRO ELECTRONICO.

Con El Cigarro Electrónico se puede fumar sin toxinas cancerígenas, a diferencia de un cigarrillo tradicional. El Cigarro Electrónico es esencialmente diferente de los cigarrillos comunes:

- 1.) No contiene alquitrán ni otras sustancias cancerígenas o ingredientes nocivos para el cuerpo humano.
- 2.) No hay inflamación y, por tanto, no hay producción de monóxido de carbono.
- 3.) No es nocivo para los demás, nadie fuma de una manera pasiva.
- 4.) No hay posibilidad de prender fuego.
- 5.) Usted tendrá la posibilidad de fumar en la mayoría de los espacios públicos, la experiencia de fumar el cigarrillo electrónico es casi idéntica a la de fumar un cigarrillo tradicional. Hay humo, al igual que cuando se fuma un cigarrillo tradicional, pero el humo del cigarro electrónico es sólo vapor de agua. Solo contiene nicotina y un aroma a tabaco o menta (que son sustancias aromáticas inofensivas). Quiere decir que usted fuma de una manera más saludable! Con El Cigarro Electrónico se inhala nicotina, con los cartuchos de 18mg(alta), 11 mg(media), 8mg(baja) y los que tienen 0mg(cero) nicotina. La intensidad de la nicotina puede adaptarse poco a poco a sus necesidades. (Se recomienda que inhale la cantidad menor posible de nicotina en su cuerpo).

NOTA: La nicotina es una sustancia nociva. Aleje los cartuchos con nicotina de los niños.

Para su seguridad y un uso eficiente de El Cigarro Electrónico, por favor, lea atentamente la siguiente información facilitada y siga estrictamente las instrucciones.

El primer uso de El Cigarro Electrónico

MUY IMPORTANTE: Antes del primer uso se debe cargar la batería 6 horas, lo que alargará la vida de la misma. Después es suficiente cargarla de 3-4 horas cada vez que sea preciso. En primer lugar, conecte la batería al cargador, y luego conéctelo a la corriente.

LOS PASOS:

Enrosque la batería **CON CARIÑO** (3-4 vueltas son suficientes) al cargador, **NO SE DEBE** enroscar la batería demasiado fuerte. Enchufe el cable de alimentación del cargador a la toma de corriente. Incluso si el LED del cargador se pone verde, usted debe continuar cargándolo hasta transcurridas al menos 6 horas (únicamente la primera vez). Después de su primera carga de 6 horas monte El Cigarro Electrónico:

- Atornille con cautela la batería cargada al Atomizador
- Retire la bolsita azul y después la cubierta protectora del cartucho de nicotina
- Inserte el cartucho en el atomizador

El Cigarro Electrónico está listo para su uso (en modo de espera), el cigarrillo se activa automáticamente después de una calada a la boquilla (en el modo activo, el indicador led se enciende), y se desactiva automáticamente una vez que ya no se inhala. La primera vez usted debe fumar alrededor de 15 a 20 minutos con El Cigarro Electrónico con caladas lentas y cautelosas. Después de algunas caladas deje descansar El cigarro Electrónico un par de minutos. Después de este período de 20 minutos fumando y descansando debe poner la batería de nuevo a cargar unas 3-4 horas más. Ahora, la batería está perfectamente afinada para su uso. Disfrute de su Cigarro Electrónico.

Las primeras caladas puede ser que usted encuentre un sabor plástico o químico. Esto es normal pero brevemente mejorará el sabor. Le aconsejamos que en este caso no se inhale las primeras caladas hasta que el sabor haya corregido. Para su propia seguridad y no producir una sobredosis de nicotina, una vez a dado 15x caladas dentro un minuto de tiempo el indicador led de El Cigarro Electrónico se iluminará 8 veces para avisarle y se desactivará automáticamente. Después El cigarro electrónico no se podrá usar durante 30 minutos.

Con la batería llena, el cigarro electrónico puede estar aproximadamente 14 días en modo stand-by, a continuación hay que cargar la batería de nuevo, sin embargo, es aconsejable retirar la batería si el cigarrillo no se usa durante un largo plazo de tiempo. Cuando el indicador (LED) al final del cigarro electrónico se apaga durante el uso, la batería está vacía y es necesario recargarla. Atornille la batería separada del atomizador y después ponga la batería vacía en el cargador. Utilice únicamente el cargador y el cable de alimentación proporcionados, cuando la batería se carga tendrá el indicador LED del cargador rojo, cargue la batería hasta que el indicador LED verde aparezca en el cargador (3-4 horas se recomienda incluso si la luz del cargador es verde).

La batería es de litio (3.7V) que sólo se carga con el cargador incluido. La batería de litio no puede ser sustituida por otro tipo de batería. Las baterías están disponibles en la tienda El Cigarro Electrónico. ¡NO utilice baterías de otras marcas!

El cargador puede operar a diferentes voltajes, siempre y cuando la red oscile entre AC100V ~ 240V, 50/60 Hz, puede utilizar el cargador. No deje el cargador innecesariamente enchufado, cuando no está la batería dentro se deberá desconectar de alimentación de la red.

Las baterías tienen una duración aproximada de 5-6 horas en uso normal. El vapor es muy importante, El Cigarro Electrónico no debe estar en la boca ininterrumpidamente y tampoco debe estar calando continuamente. La batería no lo aguantaría. Cale un par de veces y póngalo al lado. A continuación, después de unos minutos un par de caladas de nuevo y póngalo de nuevo a lado. De esta manera El Cigarro Electrónico no va a tener ningún problema.

NOTA: Una batería que sigue encendida que aún esta enroscada en el Atomizador puede sobrecalentar el Atomizador, usted debe inmediatamente desenroscar la batería del Atomizador.

¿Cómo fumar electrónico?

No utilice El Cigarro Electrónico como un cigarro tradicional. Haga caladas largas, suaves y prudentes es LA forma de fumar electrónico. Se trata de un hábito que cada persona tiene que encontrar y sacar el mejor partido de El Cigarro Electrónico. Si al hacer una calada el indicador led del cigarro se enciende directamente, entonces la batería está cargada. Si se enciende después de hacer una calada significa que la calada era demasiado brusca o áspera. Se puede soplar en los dos lados de la batería para hacer la suspensión algo más flexible. Mediante el uso, en un corto plazo de tiempo, se acostumbrará a utilizar El Cigarro Electrónico de una manera correcta y efectiva.

Fumar electrónico es algo diferente a fumar un cigarro tradicional.

Usted debe verlo como un inhalador. Cuando se inhala usted debe atenerse a la siguiente resolución: Nunca inhala continuamente durante mucho tiempo, nunca cala demasiado fuerte y / o rápidamente una calada después de la otra. Esto tiene un impacto negativo sobre la vida del Atomizador. SIEMPRE debe hacer caladas (de 3 a 5) lentamente y dejar que el vapor pase de sus pulmones. Deje El Cigarro Electrónico a lado unos 3 a 5 minutos antes de hacer nuevas caladas. El uso excesivo de El Cigarro Electrónico, hacer caladas continuas, hacer caladas cortas rápidas una después de la otra y pausas demasiado cortas entre las inhalaciones resultará en perturbaciones en el funcionamiento del dispositivo y están sujetas a un mal uso. El no seguir estas instrucciones puede dar lugar a defectos. Nunca sujete El Cigarro Electrónico con los dientes, ya que podría dañarlos.

¿Quiere hacer muchas caladas y inhalar más que lo normal, aconsejamos que compre un segundo cigarro electrónico para intercambiar entre los dos mientras usted esta fumando.

Lo mejor es que durante la utilización del cigarro lo ponga hacia abajo (apoyado, dentro de un vaso). Si no utiliza El Cigarro Electrónico por un plazo de tiempo (más de 30 minutos), puede mejor ponerlo horizontalmente y 5 minutos antes de usarlo colocarlo vertical. De este modo, el atomizador queda suficientemente mojado, pero no en exceso. El resultado de fumar con un atomizador seco es que este se calentará demasiado y puede estropearse. También saldría menos o no humo y podría dar un sabor menos gustoso. Si El Cigarro Electrónico no se ha utilizado en mucho tiempo, es posible que no responda directamente cuando se quiera utilizar. En este caso, hay que efectuar 16 caladas y El Cigarro Electrónico funcionará de nuevo. El Cigarro electrónico es un producto de alta tecnología. Hay que proteger El Cigarro Electrónico contra la humedad y no dejarlo caer, El Cigarro Electrónico registra en su microchip los choques de voltaje / choque por caídas, si se hace un mal uso de El Cigarro Electrónico quedará anulada la garantía.

Le deseamos disfrute con su elección de un estilo de vida más saludable, que también contribuye a la protección del espacio medio ambiental de su entorno.

Aviso

Tenga en cuenta que usted no tiene contacto oral con el contenido de las ampollas de nicotina, en caso que accidentalmente se tuviese contacto con ellas, enjuagar con agua!

El cartucho contiene principalmente sustancias que también son habituales en nuestra alimentación y en las bebidas. El cartucho es un consumible. Una vez agotado tírelo después de su uso de forma responsable y manténgalo fuera del alcance de los niños. La simulación de humo en el cartucho se hace en una proporción adecuada, ¡la mezcla con otros líquidos queda totalmente prohibida!

- ¿Para quién es El Cigarro Electrónico?:
Personas con un largo historial fumador, quienes se sienten preocupadas con inhalar sustancias cancerígenas.
Personas que regularmente están en un área de no fumadores, pero quieren fumar.
Personas que no quieren molestar a otras personas no fumadoras.
- ¿Para quién NO es El Cigarro Electrónico?:
Menores de 18 años.
Personas que no fuman o nunca han fumado.
Personas que son sensibles a la nicotina.
Las mujeres embarazadas y las mujeres que están amamantando.